User Manual

號85路版頁的華大剛山廳線園鄉

益對存調果新以章五蓋並開日買關妥真必務請 ※

。益野受享以書館界本示點値主胡務跳主前師野工与后公本的並、各界善妥請聯吞留

音波電動牙刷使用説明書

TB-B802L

野都站送 🗸

屬確舒呆證範屬

酮惠阳恐胰胰

。内圖藉資國另華中別英圖務號, 代玄縣ᅉ獎育民組。

。內屬頭顏料五不材拜將又等判婦习

主 H 理里 压机 函能經 購買目期 麻計千事 任非 丰 五 旨 理事 期日主出 各种 **TB-B802L** 書籃科品畜寶鐘 機號 OGMAS

頁事意式※

UYMAG UYMAG

段貳定到姑乞氐|5刑劉熱人代勁旋品商裝如自計。

保證書印製於説明書最後頁 購買時請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

電源 功率 振動頻率 四號電池×2(3V) 2W 31000次/分鐘

外形尺寸

機體淨重

206(高)mm x 31(長)mm x 27(寬)mm

50g

各部名稱


A 刷頭D 機身

B 開 E 電池(本産品不附電池)

C 關 F 底蓋

使用安全注意事項

- ●爲了您的健康,請每三個月更換一次刷頭
- ●本産品具備防水功能,但切勿將牙刷長時間浸泡於水中
- ●當産品轉速變慢時,請更換新電池
- ●請勿自行拆修,避免發生危險



A

使用説明

主要功能説明

- 有效清潔牙齒。
- 高頻振動的刷頭可節省時間與力氣,牙膏的微泡沫能瞬間滲透,有效清除牙菌斑和牙結石。
- 高頻振動産生的振動波可以按摩牙齦,促進血液循環,刷毛覆蓋緊貼牙齒表面及隙縫,均匀而徹底地清潔牙齒的每個部位。

使用壽命規格

- 電池:每天使用2次,每次使用2分鐘,可持續使用40天。
- 刷頭:正常使用壽命爲三個月。
- 牙刷體:正常使用壽命2年。

性能或特性規格

● 刷頭高頻振動,振動頻率爲31000次/分鐘,使用過程中如刷身微微發熱,屬正常現象,不影響其功能與使用。

附屬品

無

關於售後服務

- 若發生故障,請立即停止使用,並將電池拆除。若在故障狀態下繼續使用或自行維修,均可能發生危險。
- 送修前, 請先撥售後服務專線: 02-2996-0865諮詢, 將產品型號及故障情形詳細説明, 客服人員會協助處理。
- 絶對不要自行拆開外殼進行維修。

委製商資訊

委製/進口商:穩聯國際企業有限公司售後服務專線:(02)-2996-0865